

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС

Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

		№ заказа	:
		Знак	:
		FIN	:
		Пробег	:
		Дата первой рег.	:
№ клиента	:	Монтер	:
Тел. (домашний)	:	Телефон	:+74951337177
Тел. (рабочий)	:	Факс	:

OBD II

Global OBD II

25.04.22 10:46

1. Режим 3/7/A, считывание памяти

10:46

неисправностей

Статус мультифункц. лампы MIL OFF(Выкл.)	Общее количество кодов ошибок: 2			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P0238	ECM1	Спорадически	Турбонагнет. Датчик давл. надд. А	Сигнал слишком велик
P0010	ECM1	Спорадически	Перестановка распредвала "А" (ряд 1)	
Тестирования готовности				
ECM1	Распознав. перебоев с момента стир. неиспр.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
ECM1	Топливная система с момента стир. неиспр.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
ECM1	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
DCM/ECM2	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто

ЕСМ1	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово
ЕСМ1	Система испарения топлива с момента стир. неисправ.	Готово
ЕСМ1	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово
ЕСМ1	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово
ЕСМ1	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово

Примечания:

Дата

Подпись

