

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС
Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

	№ заказа	:	
	Знак	:	
	FIN	:	
	Пробег	:	
	Дата первой рег.	:	
№ клиента	:	Монтер	:
Тел. (домашний)	:	Телефон	: +74951337177
Тел. (рабочий)	:	Факс	:

OBD II

Global OBD II

21.03.22 15:10

1. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:10

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто

RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

2. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

	с момента стир. неисправ.			
--	---------------------------	--	--	--

3. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

4. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	



Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

5. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто

RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

6. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено

RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

7. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено



неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				

RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

10. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с	Готово		

	момента стир. неисправ.			
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

11. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено

RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

12. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

13. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион.	Общее количество кодов ошибок: 1	
------------------------	----------------------------------	--

лампы MIL ON (Вкл.)				
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неиспр.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неиспр.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неиспр.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неиспр.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда- зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда- зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неиспр.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

14. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неиспр.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто

RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

15. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		

RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

16. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено

RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неиспр.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено
-----	---	--------	--	---------------

17. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неиспр.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неиспр.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неиспр.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неиспр.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неиспр.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неиспр.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неиспр.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

18. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип



P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрото
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрото
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрото
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрото
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

19. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрото
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрото

RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

20. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто

RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр с момента стир. неисправ.	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

21. Режим 3/7/A, считывание памяти

15:11

неисправностей

Статус мультифункцион. лампы MIL ON (Вкл.)	Общее количество кодов ошибок: 1			
Код неисправности	Блок управления	Состояние	Путь	Тип
P2279	RCM	Статически	Неизвестный дефект	
Тестирования готовности				
RCM	Распознав. перебоев с момента стир. неисправ.	Готово	Распознав. перебоев в цикле движения	Закрыто
RCM	Топливная система с момента стир. неисправ.	Готово	Топливная система в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово		
RCM	остальн. компоненты с момента стир. неисправ.	Готово	остальн. компоненты в цикле движения	Закрыто
RCM	Катализатор с момента стир. неисправ.	Готово	Катализатор в цикле движения	не подключено
RCM	Зонд лямбда с момента стир. неисправ.	Готово	Зонд лямбда в цикле движения	не подключено
RCM	Обогрев лямбда-зонда с момента стир. неисправ.	Готово	Обогрев лямбда-зонда в цикле движения	не подключено
RCM	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр	Готово	Рецирк.ОГи/или пер.клап.распр в цикле движения	не подключено

	с момента стир. неиспр.			
--	----------------------------	--	--	--

Примечания:

Дата

Подпись

